

MANUTENZIONE INCISOGRAFO MG2/MGH20

GIORNALIERA

Componente	Azione	Tempo
Mandrino:	Verificare la pulizia del vano inserimento cono utensile sul corpo mandrino. Nella sede del cono non devono essere presenti polveri o incrostazioni. Nel caso si rilevi la presenza di quest'ultime e' necessario procedere alla pulizia con un panno e successivamente ungere la sede del cono con un velo di grasso industriale	da 1 a 5 minuti
Chiller:	Verificare che il livello del liquido di raffreddamento del mandrino nell'unita' posta dietro il banco macchina sia ancora a livelli ottimali	30 secondi

SETTIMANALE

Componente	Azione	Tempo
Mandrino:	Pulire il mandrino e la sede del cono utensile. Togliere polvere ed eventuali incrostazioni dai martinetti pneumatici per l'apertura e chiusura bocca aspirante	10 minuti
Chiller:	Verificare che il liquido di raffreddamento dell'unita' non presenti polveri in sospensione. Nel caso siano presenti e' necessario svuotare completamente l'unita, procedere ad un carico di acqua distillata, svuotare di nuovo completamente l'unita e riempirla nuovamente con acqua distillata e lubrificante al 5%	da 1 a 15 minuti
Waterkit	Controllare filtro acqua posteriore. Nel caso siano presenti impurita' o incrostazioni: * chiudere i rubinetti dell'acqua di entrata e uscita del filtro * staccare il filtro * aprirlo, procedere alla svuotatura e alla pulizia * reinserire il filtro * aprire i rubinetti	da 1 a 10 minuti

BI-SETTIMANALE

Componente	Azione	Tempo
Assi:	procedere con la pulizia degli assi x, y1, y2, z: * togliere i soffiotti di protezione * lavare con benzina le viti nella parte visibile, per togliere grasso e residui di polvere * una volta pulita la vite asciugare con un panno o con uno straccio di carta stando bene attenti che non rimangano sulla vite pezzettini di carta, peli, altro * stendere un velo di grasso INCIMAR sulla vite, con un pennellino, stando sempre bene attenti a non lasciare setole o altri residui sulla vite * procedere all'ingrassaggio dei carrelli e della chiocciola vite, attraverso i punti di ingrassaggio presenti sulla macchina. * eseguire l'ingrassaggio sempre e solo con grasso INCIMAR	30 minuti
Aspiratore:	Controllare e svuotare se necessario il bidone di raccolta delle polveri e sfiatare il polmoncino d'aria presente dietro il quadro elettrico dell'aspiratore per l'eventuale presenza di condensa.	5 minuti
Coni:	Controllare che non vi siano incrostazioni o polvere sulla superficie del cono. Pulire la superficie del cono con un panno e stendere un velo di grasso INCIMAR per coni (grasso grafico)	5 minuti